

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

pro sprchový kout

WHITEWATER



RAVAK®


Popis ovládání Whitewater

Termostatická baterie umožňuje nastavení teploty vody, je vybavena pojistkou na 38°C.

Uzavírací ventil reguluje množství dodávané vody do systému.

Přepínací ventil umožňuje volbu z následujících funkcí tj. hlavové sprchy, ruční sprchy (normal/jet) a bočních sprch. Symboly pro tyto funkce jsou na hliníkovém sloupu.

Sprchovací souprava umožňuje odložení sprchovací hlavice na přípojovací kolínko, nebo sprchovou tyč. U sprchové tyče je možné nastavit výšku polohy držáku. Uvolnění a zajištění polohy se provádí pomocí šroubu na držáku. Ruční sprcha umožňuje nastavení proudu na normální či masážní paprsek. Boční sprchy umožňují nastavení úhlu proudu v rozsahu cca ± 15°.



NEPŘEHLÉDNĚTE!

K zachování správné funkce hlavové sprchy očistěte spodní stranu krpáče s otvory cca 1x za měsíc jemným kartáčkem. Při tvorbě vodního kamene opláchněte plochu krpáče vlažnou octovou vodou. Pro údržbu nesmí být používány mechanické abrasivní prostředky (např. brusné pasty) ani agresivní chemikálie (např. rozpouštědla, aceton a pod.). Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávnou montáží, používáním nebo ošetřováním výrobku. Údržba se provádí pouze otíráním lakovaných nebo chromových dílů, skel i plastů za použití speciálních čistících prostředků. Výrobce doporučuje řadu RAVAK ANTICALC: RAVAK ANTICALC CONDITIONER - je přípravek, který dokonale obnovuje a udržuje všechny požadované vlastnosti povrchové ochranné vrstvy RAVAK ANTICALC; RAVAK CLEANER - slouží na odstranění starých a zašlých nečistot z povrchu skla, rámu sprchových koutů, smaltovaných i akrylátových van, umyvadel a vodovodních baterií; RAVAK DESINFECTANT - je speciální čistící prostředek s výraznými antibakteriálními a protiplísňovými účinky. Výrobce si vyhrazuje právo inovace výrobku. Záruční lhůta je 24 měsíců ode dne prodeje. Veškeré podrobné informace ohledně montáže, použití a údržby získáte u svého prodejce. Při manipulaci s výrobkem dbejte, aby jste nepřivřeli prsty do spary mezi pevnou stěnu a dveře.

Nakládání s obalovým materiálem a s výrobkem po skončení životnosti:

Využitelné složky obalu, např. karton, lepenku nebo PE folii využijte sami nebo nabídněte k dalšímu využití či recyklaci. Nevyužitelné složky obalů a výrobku po skončení jeho životnosti je nutné zneškodňovat bezpečným způsobem dle platného zákona o odpadech. Po skončení životnosti výrobku nabídněte využitelné složky (např. kovy) k dalšímu využití a recyklaci způsobem v místě obvyklým.

RAVAK®

RAVAK a.s., Obecnická 285, 261 01 Příbram I
tel.: +420 318 427 200, 318 427 111 fax: +420 318 427 269
e-mail: info@ravak.cz, www.ravak.cz