



10° Free Black

RAVAK®

TD F 065.20BL.O2.RB070 Podomítková baterie 2-cestná bez tělesa, black

Obj. č. (SIČ): X070158



| Č. | Obj. č. (SIČ) | Náhradní díl | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|----|---------------|----------------------------------|--------------|------------|
| 1 | X07P273 | Těsnění krytu v pozici přepínače | 14,05 | 17 |
| 2 | X07P272 | Těsnění krytu v pozici kartuše | 33,88 | 41 |
| 3 | X07P618 | Kryt - černý | 701,65 | 849 |
| 4 | X07P617 | Přepínač | 371,90 | 450 |
| 5 | X07P619 | Knoflík přepínače - černý | 87,60 | 106 |
| 6 | X07P121 | Těsnění těla baterie | 16,53 | 20 |
| 7 | X07P423 | Kartuše | 186,78 | 226 |
| 8 | X07P615 | Páka - černá | 325,62 | 394 |
| 9 | X07P634 | Krytka - černá | 20,66 | 25 |

Neoznačený komponent nelze samostatně zakoupit.